

Verlegung des THERMO BODEN

Basis, Comfort, Comfort WELLNESS und Comfort TURBO



1. Verlegen des Bodentemperaturfühlers. Achtung: Leitung des Fühlers und Anschlussleitung nicht in einem Schutzrohr



2. Einschneiden der Heizmatte



3. Heizmatte am Boden fixieren. Achtung: Heizleiterabstand einhalten und Heizleiter nicht kreuzen.



4. Vollflächiges Abziehen des Klebers auf Heizleiterhöhe ca. 2 bzw. 3 mm



5. Auftragen des Fliesenklebers und Verlegung der Fliesen. Um die beste Wärmeleitung zu erreichen, sollten die Fliesen möglichst vollflächig, ohne Lufteinschlüsse verklebt werden.



6. Während der gesamten Installation muss der Durchgangswiderstand der Heizmatte gemessen werden.



7. Elektrischer Anschluss des Fußbodentemperaturreglers



8. Fertig

Bodenaufbau

Oberbelag: Fliesen, Teppichboden, Parkett, Kork oder PVC*

Fliesenkleber (z. B. Ardex, Ceresit, PCI)

THERMO BODEN

Bodentemperaturfühler

Estrich, Heiasphalt oder feuchtigkeitsbeständige Holzspanplatten

Wärmedämmung

Rohbetondecke

