



... Wir bringen Ihr Bad in Schwung ...

Chr. Schröder Wannentechnik  
Zinkstraße 7 • 33378 Rheda-Wiedenbrück  
Telefon (0 52 42) 9 68 01-0 • Fax (0 52 42) 9 68 01-29  
e-mail: info@schroeder-wannentechnik.de  
www.schroeder-wannentechnik.de

# Pflegehinweis

Bade-/Duschwannen ●

Acryl ●

Die richtige Pflege für Ihre Acrylwanne ist wichtig, damit sie auch nach Jahren noch im Glanz erstrahlt. Sie ist sehr einfach, da Baderückstände auf der porenfreien Wannenoberfläche nur schwer Ansatzmöglichkeiten finden.

Zur normalen Reinigung benutzen Sie ein weiches Tuch oder einen weichen Schwamm mit etwas C&S Wannenreiniger, Spülmittel oder Schmierseife und wischen die Wanne damit einfach aus. Anschließend ausspülen und trocken putzen.

**Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuermittel!!!**

Sollten sich einmal Kalkablagerungen bilden, sind sie am einfachsten mit einem Essigreiniger zu entfernen.

**Keinen Kalkentferner für Haushaltsgeräte verwenden!!!**

Haben Sie eine Beschädigung in der Oberfläche, kann man diese mit Hilfe eines Badpflegesets wieder entfernen. Die Polierpaste mit einem Schwamm auftragen und mit einem weichen Tuch die matte Stelle polieren.

Bei tieferen Kratzern die Stelle mit 1000 bis 1500er Schleifpapier vorschleifen und anschließend mit der Polierpaste nachpolieren.



Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



...Wir bringen Ihr Bad in Schwung...

Chr. Schröder Wannentechnik  
Zinkstraße 7 • 33378 Rheda-Wiedenbrück  
Telefon (0 52 42) 9 68 01-0 • Fax (0 52 42) 9 68 01-29  
e-mail: info@schroeder-wannentechnik.de  
www.schroeder-wannentechnik.de

# ★★★★ Achtung! ★★★★★

Montagehinweise ●

Acryl ●

Badpflegeset & Reiniger ●

## Wichtige Montagehinweise!!!

Bitte beachten Sie unbedingt folgendes vor der Montage:

- Überprüfen Sie die Bade-/Duschwanne auf etwaige Beschädigungen.**  
Zum Beispiel auf Kratzer, Scheuerstellen und Risse (Haarrisse werden sichtbar, wenn Sie mit einem staubigen Tuch über die Wanne wischen).
- Stellen Sie sicher, dass die Ränder der Bade-/Duschwanne nicht verformt (verzogen) sind.**
- Kontrollieren Sie vor der Montage die Farbe.**  
Bitte kontrollieren Sie diese direkt an der Bade- bzw. Duschwanne und nicht nur auf dem Etikett!
- Führen Sie einen Wasserablauftest durch.**  
Montieren Sie den Träger oder die Füße gemäß Anleitung, beachten Sie bitte, dass die Füße in das dafür vorgesehene Bodenbrett geschraubt werden. Richten Sie die Bade- bzw. Duschwanne in waage aus und lassen Sie Wasser für einen Ablauftest in diese laufen. Das Wasser muss komplett aus der Wanne und vom Wannenrand ablaufen. Ausgenommen sind größere Wassertropfen, die auf Grund der Oberflächenspannung entstehen.
- Achten Sie darauf, dass die Bade- oder Duschwanne an allen Rändern aufliegt.**
- Dichtigkeitsprüfung.**  
Bitte kontrollieren Sie die Ablaufgarnitur direkt nach dem Wasserablauftest auf Undichtigkeiten.
- Die Installation muss den gültigen örtlichen Vorschriften entsprechen.**

## Badpflegeset & Reiniger



Badpflegeset  
CS-Art.-Nr. 30179



Bad- & Sanitär-Kraftreiniger  
1 Liter Konzentrat  
CS-Art.-Nr. H150170999



Bad- & Sanitär-Kraftreiniger  
500 ml Sprühflasche  
CS-Art.-Nr. H160451



Duschkabinenreiniger  
500 ml Sprühflasche  
CS-Art.-Nr. H160470999

