

BADEWANNEN REINIGUNG UND PFLEGE

RIHO REINIGUNGSSYSTEM BEI WHIRLPOOLSYSTEMEN (CLEAN)

(Wahlmöglichkeit bei den Systemen Pro6 , Pro7 , Pro8 , Lux8)

Das vollautomatische RIHO Clean-System kann als Option bei Whirlpool-Wannen ausgewählt werden. Es ist nur bei den Whirlpoolsystemen mit elektronischer Steuerung (5- oder 7-Tastatur oder Touch-Bedienung) lieferbar.

Das vollautomatische Reinigungssystem für das Hydrosystem bietet besten Komfort. Ein Behälter mit RIHO (Clean-Plus) Reinigungsflüssigkeit ist unter dem Wannenrand befestigt und reicht für 6-8 Zyklen.

Die Wanne muss vor dem Reinigungsvorgang komplett mit Wasser gefüllt werden. Wenn der Reinigungszyklus aktiviert wurde, startet dieser nach einer Wartezeit von ca. 15 Sekunden. Dann schaltet sich der Motor automatisch ein und die Pumpen beginnen mit der Reinigung. Dieser Vorgang dauert 90 Sekunden. Nach einer kurzen Pause von ebenfalls 90 Sekunden beginnt das System die Wannen zu leeren.



REINIGUNG UND PFEGE



Desinfektionstabletten 75 Stck. (für manuelle Desinfektion)

Wannen und Whirlpools können mit diesen Tabletten desinfiziert werden. RIHO empfiehlt die Verwendung der RIHO Clean-Tabletten, da hiermit unter anderem die Bakterienbildung in den Leitungen gestoppt wird.

REDIS001



RIHO Reinigungsflüssigkeit 1 Liter

REDIS002



Reparaturset für Acrylwannen (weiß)

REP005